

Checklist

Truck:.....

Weeknummer:.....

Stand meterteller:.....

Dagelijkse controle contactsleutel uit	MA	DI	WO	DO	VR	ZA	ZO
1. Controleer op beschadigingen							
- Vorken							
- Vorkenbord							
- Lastbeschermerk							
- Voorzetapparatuur							
- Hydrauliek slangen							
2. Wielen							
3. Vuil/touw/plastic/scherpe voorwerpen							
4. Lekkages							
Dagelijkse controle contactsleutel aan							
5. Bedieningselementen							
- Hydraulisch systeem							
- Stuur							
- Rem en parkeerrem							
6. Veiligheid							
- Gordel							
- Verlichting							
- Claxon							
- Noodstop							
- Orde netheid							
Paraaf werknemer							

Wekelijkse controle							
7. Vloeistofniveaus							
- Remvloeistof							
- Hydrauliek olie							
- Motorolie/koelvloeistof / transmissie olie*							
- Vloeistofniveau batterij **							
8. Truck gereinigd							
9. Bandenspanning gemeten							
Paraaf werknemer							



> heffiq.nl/checklist



Toelichting checklist:

I **Dagelijkse controle** Contactsleutel uit

1. Controleer de truck aan de buitenkant op beschadigingen:

Het kan gevaarlijk zijn om met een beschadigde truck te rijden. Controleer de truck daarom dagelijks op beschadigingen. Hiermee is het ook gemakkelijker vast te stellen wie de schade heeft veroorzaakt. Let extra op:

Vorken:

- Let er op dat de vorken op gelijke hoogte staan
- Slijtage: als de dikte van de vorken met meer dan 10% is afgenomen, zijn de vorken niet meer betrouwbaar
- Haarscheuren: voornamelijk in de hiel van de vork
- Roestvorming
- Scherpe uitsteeksels
- Aanwezigheid en werking van de vergrendeling

Vorkenbord: Controleer of het vorkenbord vast zit en niet beschadigd is.

Lastbeschermerk: Controleer het lastbeschermerk.

Voorzetapparatuur: Controleer de eventueel aanwezige voorzetapparatuur op beschadigingen.

Hydrauliek slangen: Controleer de slangen op scheuren en de aansluitingen op lekken.

Meld schade, afwijkingen en lekkage aan de truck, direct aan de leidinggevende

2. Controleer wielen

Controleer de wielen (banden en velgen) op beschadigingen en onregelmatigheden.

3. Controleer op vuil/touw/plastic of scherpe voorwerpen

Kijk goed of touw vuil/folie tussen de wielen en assen aanwezig is. Bekijk ook de vorken en het lastbeschermerk. Verwijder het vuil. Verwijder indien mogelijk scherpe voorwerpen als spijkers en glasscherven of meld dit aan de leidinggevende.

4. Controleer op lekkage

Op een truck zijn diverse systemen aanwezig waarbij lekkages kunnen optreden zoals het hydraulische systeem, het remsysteem, de transmissie, de motor of de batterij. Kijk goed onder de truck of er geen lekkage is.

Meld lekkage direct aan de leidinggevende

I **Contactsleutel aan**

5. Controleer de bedieningselementen

Controleer het hydraulische systeem door:

- De mast uit te schuiven tot de hoogste stand en daarna tot de laagste stand. Let hierbij eerst goed op of de slangen niet klem kunnen zitten tijdens het heffen en dalen
- Het voor- en achterover hellen (neigen) van de mast
- Als er voorzetapparatuur gemonteerd is, test dan de werking hiervan
- Controleer de werking van het hefsysteem en let extra op eventuele (bij)geluiden
- Controleer of het stuursysteem goed werkt
- Controleer de rem door het rempedaal helemaal in te drukken. Als het rempedaal “wegzakt” dan is er een defect
- Controleer ook de hand- of parkeerrem

6. Controleer veiligheidsvoorzieningen:

- Controleer de gordel
- Controleer of verlichting werkt
- Test de claxon
- Test indien aanwezig de noodstop
- Controleer antislipprofielen op de pedalen en treden
- Controleer op orde/ netheid en bekijk of er geen losse gereedschappen e.d. in de cabine liggen

I **Wekelijkse controle**

7. Controleer vloeistofniveaus

Controleer het niveau van de remvloeistof en de hydrauliek olie.

*Bij verbrandingstrucks moet wekelijks het motorolie niveau worden gepeild. Daarbij moet ook het niveau van de koelvloeistof en transmissie olie worden gecontroleerd. Wanneer het niveau te laag is, dient dit bijgevuld te worden. Raadpleeg hiervoor de gebruikershandleiding.

** Bij elektrische trucks moet het vloeistofniveau van de batterij worden gecontroleerd. Voor het bijvullen mag uitsluitend gedemineraliseerd water worden. Bijvullen altijd na het opladen van de batterij.

8. Reinig de truck wekelijks

Let bij het reinigen van de verbrandingheftruck extra op het schoonhouden van de radiator en de oliekoeler.

9. Controleer de bandenspanning

Indien de truck voorzien is van luchtbanden.